



Ersätter: 2011-06-17

Datum: 2012-02-14

Casco Kontaklim 2960, 2963

Användningsområde

- Kan användas till ett stort antal material såsom metall, trä, träfiberplattor, kartong, keramik, läder, gummi samt de flesta plastmaterial som polyeterskum, vinylplast, laminatplattor.
- På målade/lackerade ytor rekommenderas att en test genomföres innan limning, eftersom vissa färger och lacker upplöses eller sväller av limmets lösningsmedel medan andra förblir opåverkade.

OBS! Använd ej på polystyrenskum då lösningsmedlet angriper materialet.

Produktegenskaper

- Hög initialhållfasthet och goda limningsegenskaper.
- Den tixotropa konsistensen gör produkten speciellt lämplig på vertikala ytor.

Bruksanvisning

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria. De två ytorna slipas eller avtorkas med lösningsmedel. Efter slipning måste dammet noga avlägsnas. Sedan appliceras ett tunt skikt lim på båda ytorna som får torka ca 5-10 minuter. Därefter läggs ytorna ihop och ett högt presstryck anbringas momentant. Inga justeringar kan sedan göras.

Kontaklimsförtunning 3835 kan användas som rengöring av verktyg bortagande av limfläckar och som förtunning av kontaklim.

OBS! Feta plaster som polyetylen och teflon går inte att limma.

TEKNISK DATA

Typ	Baserat på Polykloroprengummi och klibbgivare i lösningsmedel.
Färg	Gulaktig
Konsistens	Tixotrop
Densitet	Ca 880 kg/m ³ .
Torrhalt	Ca 23%.
Lösningsmedel	Etylacetat, heptan och utan toluen.
Flampunkt	< + 21°C.
Monteringstid	Torktid hos det applicerade limmet är beroende på temperatur, underlag och limlängd, men är normalt 5-10 minuter. Den möjliga öppna tiden kan vara upp till ca 90 minuter.
Kemikaliebeständighet	Mycket god mot olja, bensin, fett och vatten.

Temperaturbeständighet	Den uthärdade limfogen är beständig vid intervallet -30°C till +75°C
Lagringstid	Minst 2 år i sluten förpackning. Får ej lagras under +10°C eller över +30°C.
Förpackning	40 ml 160 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	MYCKET BRANDFARLIGT. Innehåller lättflyktiga lösningsmedel. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Kan irritera ögonen.
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Lösningsmedel kan torka ut huden, därför rekommenderas en skyddskräm eller handskar vid större arbeten. Vid arbeten med limprodukter ska alltid god arbetshygien iakttas. Arbeta därför alltid omsorgsfullt och systematiskt för att undvika onödigt spill. Redskap och torkade limfläckar rengöres med lösningsmedel av petroleumtyp eller toluen. Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en introduktion som avser att hjälpa användaren att finna bästa användningssättet och **är endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets funktion eller lämplighet för visst ändamål.** Eftersom vi inte kan styra användarens produktions- och lagringsbetingelser, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av lokala omständigheter **och förhållanden.** Vid varje nyanvändning rekommenderas tester och kontinuerliga kontroller.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se